



ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMA TALİMATI

Belge No	T-000
Yayın No	İlk Yayın
Yayın Tarihi	26/04/2016
Kurum Kodu	

1. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” anahtarı her öğretmene verilmelidir. Servis anahtarları (alttaki kilit) ise okul idaresinde kalmalıdır.
2. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” anahtarları öğrenciye kesinlikle verilmemelidir.
3. Tebeşir kullanıldıktan sonra “ETKİLEŞİMLİ TAHTA”nın sürgülü kısmına atılmamalı, tebeşir tozunun “ETKİLEŞİMLİ TAHTA”ya vereceği zarar düşünülerek temizliği için gerekenlerin yapılması gerekmektedir.
4. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” ders bitiminde kapatma işlemleri yerine getirildikten sonra kullanan öğretmenler tarafından kilitlemelidir.
5. Teneffüslerde “ETKİLEŞİMLİ TAHTA”nın güvenliğini sağlamak için sınıf öğretmenleri, nöbetçi öğrencileri belirlemelidir.
6. Alt yapı çalışmaları bitirilinceye kadar elektrik prizlerinin ve ara kabloların öğrenci güvenliğini tehdit etmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
7. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA”lara lisanssız program yüklenmeyecektir. Yükleme yapılacak programlarda okul BT Rehber öğretmeninden yardım istenecektir.
8. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” teneffüslerde ve öğle arasında kapalı tutulacaktır.
9. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” ile ilgili karşılaşılan sorunlarda okul BT Rehber öğretmeninden yardım istenecektir.
 - a. Kapaklar zor kapanıyorsa,
 - b. Programlar düzgün çalışmıyorsa,
 - c. Dokunmatik ekranda kalibre sorunu vb. varsa.
10. Etkileşimli tahta yönetici şifresi BT Rehber öğretmeni tarafından değiştirilmelidir.
11. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” uzun süre kullanılmıyorsa (alt yapı bitinceye kadar) güç kaynağından ayırınız.
12. Ürünü temizlerken dikkat edilmesi gereken hususlar;
 - a. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” ürününüzü temizlerken sistemin açık olmaması gerekmektedir.
 - b. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” yüzeyini temizlemek için lütfen yumuşak ve hafif nemli bez kullanın.
 - c. Ekranı temizlemek için kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
 - d. Temizleyici maddeyi doğrudan “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” ürününüze uygulamayınız.
 - e. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA”yı kullanırken ürünü nem, yüksek sıcaklık, ateş, direkt güneş ışığı ve de toza maruz bırakmayınız.
 - f. “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” altındaki havalandırma boşlukları, sistemin aşırı ısınmasını engellemeden, daha güvenli çalışmasını sağlayacaktır. Bu boşlukları kapatmayınız veya bir eşya ile hava akımını engellemeyiniz.



ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMA TALİMATI

Belge No	T-000
Yayın No	İlk Yayın
Yayın Tarihi	26/04/2016
Kurum Kodu	

- g.** “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” güçlü manyetik alan üreten büyük hoparlör gibi elektrikli aygıtlardan en az 15 cm uzakta konumlandırınız.
 - h.** “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” üzerine ağır cisimler koymayınız. Ekran oldukça hassastır ve de zarar görebilir.
 - i.** Ekranı temizlerken hiçbir zaman sert temizlik malzemeleri kullanmayınız.
 - j.** Ekranı sivri uçlu kalem ya da benzeri cisimlerle dokunmayınız.
 - k.** Ürünü temizlerken dikkat edilmesi gereken hususlar, temizliği yapacak kat görevlisine imza karşılığı tebliğ edilmelidir.
- 13.** “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” kullanım kılavuzunu (Firma tarafından yayınlanan) okuyunuz.
- 14.** HDMI kablolarını “ETKİLEŞİMLİ TAHTA” ya takmanın zor olmasından dolayı; Alt yapı çalışmaları bitinceye kadar bu kabloların Okul BT Rehber öğretmeni tarafından yerine takılıp kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır